

MANUAL DE USUÁRIO RC-51H DATALOGGER TEMPERATURA E UMIDADE



1. DESCRIÇÃO

O registrador de dados (datalogger) modelo RC-51H é amplamente utilizado para registrar temperatura e umidade de alimentos, medicamentos, produtos químicos e outros bens, durante o armazenamento, transporte e em cada estágio da cadeia do frio, incluindo caixas térmicas, armários refrigerados, geladeiras, laboratórios, frigoríficos, caminhões, dentre outros.

Como principais características este equipamento possui precisão de +/-0,5°C e +-3%UR, com capacidade de armazenamento de até 32.000 pontos de leitura (temperatura e umidade) e gerar relatório em PDF automático. A conexão com o software ElitechLog é realizada através da porta USB de forma rápida e fácil.

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Faixa de temperatura	-30°C a 70ºC
Faixa de umidade	- 10% a 95% UR
Resolução	0.1ºC (temperatura) / 0.1%UR (umidade)
Precisão temperatura	± 0.5°C (-20°C a 40°C) ± 1°C (outras faixas)
Precisão umidade	± 3%UR (25°C, 20% a 90%UR) ± 5%UR (outras faixas
Faixa de temperatura e umidade operacional	
Capacidade de memória	32.000 leituras
Sensor	Sensor embutido de temperatura
Alimentação	ER14250H 3,6V Bateria de litio
Vida útil da bateria	Aproximadamente 2 anos (Dependendo das condições ideais de armazenamento +15°C a +23°C / 45% a 75% UR)
Intervalo de gravação	10 segundos a 24 horas
Grau de proteção	- IP65
Software	ElitechLog Win ou Mac
Geração de relatório	- Relatório Auto PDF; PDF / EXCEL / TXT ** por software ElitechLog
Conexão Interface	USB
Configuração de alarme	 Configurável, temperatura: até 3 limites alto e 2 limites baixos; umidade: 1 limite superior e 1 limite baixo
Dimesões	131 x 24 mm
Peso	- 60g

OBS: Em temperatura ultra baixa, o LCD é lento, mas não afeta o registro normal. Ele voltará ao normal depois que a temperatura subir.

** TXT SOMENTE para Windows.

3. INSTALAÇÃO DO SOFTWARE ELITECHLOG

3.1 - Para instalar o software clique no link: www.elitechbrasil.com.br

3.2 - Faça o download do software Elitechlog, confirme as janelas, realize a instalação e finalize aceitando o contrato de licença. Após o término da instalação, será criado um atalho do software de gerenciamento (ElitechLog) na Área de trabalho.

4. CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS DO SOFTWARE

4.1 - Conecte o registrador a um computador através do USB, abra o software Elitechlog.

* Se não for necessária a modificação dos parâmetros padrão, clique em **Resumo>Reinicialização rápida** para sincronizar a hora local

* Se precisar alterar os parâmetros, clique em "Parâmetro" e efetue a configuração conforme as opções a seguir:

a. Modo iniciar - Início Imediato, Aperte o botão ou Início Cronometrado

* Início Imediato: Começará a gravar imediatamente após **"Salvar Parâmetro"** e desconectar do USB

* Aperte o botão: Começará a gravar quando apertar o botão

* Início Cronometrado: Começará a gravar no dia e hora definida pelo usuário (Definir em Horário de início de cronometragem)

b. Modo de parada dos registros:

* Quando Habilitado o Pressione botão a parada será realizada pelo botão do datalogger

* Quando Desabilitado a parada será realizada pelo software

c. Linguagem do relatório em PDF - Definir em Inglês ou Chinês

d. Unidade de Temperatura - °C ou °F

e. Intervalo de registro – Período entre cada gravação de leitura - Definir em hora, minuto, segundo

f. Atraso de Início – Tempo de atraso do início dos registros, até 24hs a contar do inicio pelo botão

g. Fuso Horário - Ajustar o fuso horário local do datalogger

h. Duração de registro – Período máximo de registros em dias, definido pelo usuário, pode ser definido o registro em 6, 15, 30, 60, 90, 120, 150 ou 180 dias
 i. Horário de início de cronometragem – Ajustar o horário quando o modo de início estiver selecionado "início cronometrado" (ver item "a")

j. PDF Temporário – Habilitar / Desabilitar a geração do relatório em PDF automático quando conectado datalogger ao USB

k. Registro circular – Modo de registro contínuo: Quando habilitado, após preencher a memória do datalogger, para cada novo registro, é apagado o registro mais antigo. Quando desabilitado, após preencher a memória, o datalogger finaliza automaticamente os registos.

I. Calibração Temperatura - Permite o ajuste da leitura de temperatura

m. Número de viagem - Identificação pelo usuário, informações gerais (ex: local, usuário, empresa, nomes...) apenas letras e números

n. Configurar – Ao selecionar o item "Configurar" abrirá a opção de colocar uma senha de 6 dígitos para proteção do datalogger OBS: Certifique-se de guardá-la para que não haja perda da senha.

o. Nível da bateria – Nível de carga da bateria

p. Repita o Início - Habilitar ou Desabilitar o reinicio pelo botão

q. Alarmes Temperatura:

Sem Alarme: Alarmes de limites desativados

Múltiplos Alarmes: Alarmes múltiplos de limites ativados

H3 - Limite de alarme superior de temperatura nível 3

H2 - Limite de alarme superior de temperatura nível 2

H1 - Limite de alarme superior de temperatura nível 1

L1 - Limite de alarme inferior de temperatura nível 1

L2 - Limite de alarme inferior de temperatura nível 2

H1 - Limite de alarme superior de umidade

L1 - Limite de alarme inferior de umidade

Tipo de Alarme – Definir os registros de alarmes em modo:

Único: Apresenta apenas o primeiro evento de limite de alarme atingido

Cumulativo: Apresenta todos os eventos de limite de alarme atingidos

Atraso de Alarme - Tempo de tolerância, configurado em Hora/ Minuto/ Segundo, para leituras fora dos limites de alarme definidos. Os alarmes serão informados quando a temperatura se manter fora dos limites de alarme configurados por um tempo maior do que o atraso de alarme ajustado pelo usuário.

4.2 - Após ajustar os parâmetros, clique em **"Salvar parâmetro"** para salvar as configurações efetuadas na memória do datalogger, abrirá uma janela para confirmação das alterações, e após aparecerá a informação de **"Parâmetros definidos com sucesso".**

4.3 - Concluída a configuração, desconecte o datalogger da porta USB.

Atenção! Para evitar erros de hora/fuso horário, certifique-se de **Reconfigurar os** parâmetros ou Salvar os parâmetros antes do primeiro uso ou após a substituição da bateria para garantir que a hora local esteja configurada no registrador.

5. INICIAR REGISTRO

Os registros iniciarão conforme as configurações realizadas do parâmetro "Modo de Iniciar".

(1) Estando configurado no modo Início Imediato, os registros iniciarão imediatamente após salvar as configurações e desconectar o datalogger do USB (2) Estando configurado no modo Aperte o botão, mantenha pressionado por 5 segundos o botão Start no datalogger, até que o símbolo ▶ aparecerá no visor do datalogger, indicando o início dos registros. Caso tenha sido configurado com Atraso de início, o símbolo ▶ apareça piscando no visor e os registros iniciarão após o tempo configurado.

(3) Estando configurado no modo **Início cronometrado**, o datalogger começará a contar o tempo após ser removido do UBS e começará os registros quando chegar a data / hora configuradas em **Horário de início de cronometragem**.

6. PARAR REGISTRO

Modo de parada dos registros:

(1) Se o Modo de parada dos registros estiver Habilitado o Pressione botão, a parada será pelo botão do datalogger. Para finalizar os registros mantenha pressionado por 5 segundos o botão central do datalogger e aparecerá no visor a **STOP** e após o símbolo 📕 indicando que os registros foram encerrados.

(2) Se o Modo de parada dos registros estiver Desabilitado o Pressione botão, a parada será pelo software. Conecte o datalogger no USB, abra o software Elitechlog, clique no ícone Resumo e após em Parar de registrar.

(3) Parada automática: O datalogger irá parar automaticamente após a quantidade de pontos registrados atingir a capacidade máxima de memória de leitura.

7. DOWNLOAD E ARMAZENAMENTO DOS REGISTROS

Conecte o datalogger a um computador através do conector USB. Se o item PDF Temporário estiver habilitado, após a conexão do datalogger no computador, automaticamente abrirá uma pasta com o arquivo gerado do relatório em PDF. 7.1 Para extrair o relatório via Software ElitechLog:

Conecte o datalogger ao computador, abra o software Elitechlog, automaticamente os dados coletados serão enviados para o computador. Se o envio automático não ocorrer, clique no botão de Ler dados e repita a operação. Clique na aba gráfico e após em Exportar Dados, selecione o formato (PDF, EXCEL, ELT, TXT) para gerar o documento a ser exportado. Após a conclusão salve o relatório em uma pasta.

OBS: No item Dados de filtro o usuário poderá filtrar um determinado período referente a gravação realizada, informe a data e hora inicial e final do período desejado referente a leitura realizada, após clique em Exportar dados e selecione o formato (PDF, EXCEL, ELT, TXT) para gerar o documento a ser exportado. Após a conclusão salve o relatório em uma pasta.

OBS: Quando houver alarme nas leituras, haverá alteração de cor nas leituras informadas no relatório:

Dados de alta temperatura	Vermelho
Dados de baixa temperatura	Azul
Dados normais	Preto

8. EXIBIÇÃO DE INSTRUÇÕES DO MENU

Menu 1

Menu 3:

Menu 5

Menu 7

Menu 9

O Datalogger exibe páginas diferentes com base nas configurações. Abaixo estão as informações de exibição. Se não definir informações relativas, elas não aparecerão em virada de página.





9. DIAGRAMA DO PRODUTO



10. SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

10.1 Gire a tampa transparente e remova-a na direção mostrada na Fig.20.



10.2 Pressione o encaixe para remover o compartimento. Veja a Fig.21.



10.3 Remova o compartimento da bateria. Veja a Fig.22



10.4 Instale e substitua a bateria. Veja a Fig.23



10.5 Ajuste o botão e o tubo de luz interno para o mesmo lado, feche o compartimento. Veja a Fig.24



10.6 Gire a tampa transparente para instalá-la na direção mostrada na Fig.25.



IMPORTANTE: Substitua a bateria depois de desligar o Data Logger. Caso contrário, causa desordem no tempo.

Depois de substituir a bateria, você precisa configurar parâmetros para ajustar a hora.

11. ITENS INCLUSOS

- 01 und Datalogger RC-51H
- 01 und Pilha
- 01 und Manual do usuário
- 01 und Certificado de fábrica



Elitech América Latina www.elitechbrasil.com.br Contato: (51) 3939.8634 | Canoas- Rio Grande do Sul/Brasil





